

MC-780A/MC-780A-N/MC-780MA-N

エラーコード一覧

エラーコード	内容/原因	確認/対処方法
11	SDメモリーカードの異常	SDメモリーカードを入れる前に、LOCK（書込み禁止）になっていないことを確認してください SDメモリーカードを交換してください
12	SDメモリーカードの空き容量がない	SDメモリーカードの不要なファイルを削除してください（本機では削除できません） SDメモリーカードを交換してください
20	A4プリンターが接続されていない	A4プリンターとUSBケーブルの接続を確認してください A4印刷をしないのに、印刷枚数の設定が1～2枚になっていないか確認してください
21	A4プリンター用の紙がない	プリンター用紙を補給して、[ENTER]を押してください
22	A4プリンターの紙詰まり	プリンターの紙詰まりを取り除いて、[ENTER]を押してください
23	A4プリンターのインクがない	インクを交換して、[ENTER]を押してください
1 2 4 45 46 48	内部基板の異常	点検・修理が必要となります お買い求めの販売店 又は 弊社お客様サービス相談室へご連絡ください 本社・お客様サービス相談室 フリーダイヤル 0120-133821 ナビダイヤル 0570-783551 受付時間/9:00-18:00（祝日を除く月～金）
13	SDメモリーカードスロットの異常	